



POPIS PRODUKTU

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí a přepínání režimů MP3 a REC
2. Zabudovaný reproduktor/mikrofon
3. LED světelná kontrolka
4. Tlačítko hlasitosti
5. Tlačítko nahrávání/přehrávání/přerušování reprodukce zvuku z knih
6. Vstup pro sluchátka
7. Vstup pro USB konektor
8. Vstup na restartování pera (vzadu)
9. Hrot pera se čtecí hlavou

Nabíjení: Pero jako zdroj energie využívá zabudovanou Li-ion baterii. Pokud je baterie vybitá, pero se vypne. Připojte jeden konektor USB kabelu k peru a druhý k nabíječce nebo k počítači.

LED kontrolka svítí červeně.

Pero ve stavu nabíjení není schopno číst, nahrávat ani přehrávat soubory.

Baterie v peru musí být pravidelně dobíjena.

Pero nikdy neskladujte úplně vybité!

Aktualizace/nahrávání souborů do pera: Připojte pero k počítači pomocí USB kabelu. Pokud se na počítači zobrazí přenosný disk (GENIUSO PEN), pero je úspěšně připojeno.

Všechny podsložky s knihami naleznete ve složce GENIUSO BOOKS.

Při koupi nově vydané Genius knihy nebo aktualizování její audioverze zkopírujte příslušný .xbl soubor do podsložky se stejným číslem (při aktualizaci původní XBL verzi vymažte). Pokud podsložka s číslem knihy neexistuje, nejprve ji vytvořte.

Aktuální verze .xbl souborů naleznete na stránce www.geniuso.sk u jednotlivých knih.

Zapnutí: Delším stisknutím tlačítka (1) pero zapnete a LED kontrolka začne blikat zeleně. Pero je od tohoto momentu ve výchozím režimu. Přiložte pero na logo Geniuso, které se nachází na obálce a kniha se načte. Hrot pera přikládejte na strany ve svislé poloze.

Vypnutí: Delším stisknutím tlačítka (1) se pero vypne a LED kontrolka zhasne. Když se pero nepoužívá déle než 5 minut, pero se automaticky vypne.

Hlasitost: Krátkým stisknutím tlačítka (4) zvýšíte hlasitost. Pero má 5 stupňů hlasitosti. Po zapnutí pera je hlasitost nastavena vždy na 3. stupeň. Hlasitost se každým stisknutím tlačítka zvyšuje, dokud nedosáhne maxima. Dalším stisknutím tlačítka se hlasitost sníží na minimum a opětovným mačkáním tlačítka se hlasitost zvýší.

Pozastavení textu: Krátkým stiskem tlačítka (5) mluvený text pozastavíte. Opětovným krátkým stisknutím pero pokračuje v jeho reprodukci.

Přehrávání *.mp3 souborů: Pokud chcete pero používat jako MP3 přehrávač, připojte jej k počítači pomocí USB kabelu a zkopírujte si vlastní MP3 soubory do složky MP3 v peru. Následně pero odpojte od počítače.

Když je pero zapnuto, krátkým stisknutím tlačítka (1) se přepne do režimu MP3 přehrávání. LED kontrolka svítí souvisle zeleně.

Krátkým stiskem pravého tlačítka (5) spustíte MP3 přehrávání. Po delším mačkání pravého tlačítka (5) během MP3 přehrávání pero začne přehrávat další nahrávku.

Krátkým stisknutím tlačítka (5) MP3 soubor pozastavíte.

Nahrávání: Když je pero zapnuto, krátkým stisknutím tlačítka (1) dvakrát za sebou se pero přepne do režimu nahrávání a LED kontrolka se rozsvítí červeně. Po delším stisku pravého tlačítka (5) a po zaznění signálu začnete

nahrávat. Nahrávání ukončíte krátkým stisknutím pravého tlačítka (5).

Nahrávky si můžete poslechnout, jen pokud se pero nachází v režimu nahrávání. Po krátkém stisku pravého tlačítka (5) pero nejprve přehraje nejnovější nahrávku a automaticky pokračuje přehráváním nahrávek od nejstarší.

Po krátkém stisku pravého tlačítka (5) během přehrávání pero začne přehrávat předchozí nahrávku. Přehrávání nahrávek ukončíte přepnutím pera do výchozího režimu krátkým stisknutím tlačítka (1).

Nahrávky si můžete poslechnout i přes počítač ze složky RECORD.

Restartování pera: Pokud pero během provozu „zamrzne“ (přestane reagovat), jemně zasuňte tenký tupý předmět do vstupu k restartování pera pod nápisem RESET (8) nebo připojte pero k počítači resp. k nabíječce pomocí USB kabelu.

LED světlo indikuje stav pera:

- Je-li pero zapnuto, bliká zelené světlo.
- Pokud pero pracuje v režimu reprodukce zvuku z mluvicích knih, světlo bliká intenzivněji.
- Pokud je pero v MP3 režimu, svítí zelené světlo.
- Pokud je pero v režimu nahrávání, svítí červené světlo.
- Během nabíjení svítí červené světlo. Pokud je baterie dobíjena, světlo zhasne.

UPOZORNĚNÍ

- Pero není vodotěsné ani odolné proti vodě, proto jej chraňte před kontaktem s vodou a jakoukoli tekutinou.
- Při používání sluchátek si vyberte vhodnou úroveň hlasitosti, jinak může hrozit poškození vašeho sluchu.
- Pero nepoužívejte v silném magnetickém ani elektrickém poli.
- Pero nevystavujte přímému slunečnímu záření. Pero není schopno číst zvukové soubory z knih na přímém slunci.
- K nabíjení pera používejte pouze nabíječku s výstupem 5 V, max. 1 A nebo připojte pero k počítači prostřednictvím USB kabelu.
- Dlouhodobé používání nesprávné nabíječky může baterii zahřívat a tím podstatně zkracovat její životnost.
- Baterii není třeba plně vybíjet před dalším nabitím.
- Pero nikdy neskladujte zcela vybité.
- Hrozí nenávratné poškození baterie Pokud pero delší dobu nepoužíváte, neskladujte jej ani zcela dobito, prodloužíte tak životnost baterie.
- Pero neskladujte ve vlhkém prostředí ani při teplotě pod bodem mrazu.
- Nabíječka se smí připojovat nebo odpojovat ze zdroje elektrické energie jen pod dohledem dospělé osoby.
- Nezatlačujte žádné předměty do pera přes vstupy/tlačítka v krytu.
- Pero nezatěžujte těžkými předměty a vyvarujte se jeho pádu.

- Neodpojujte USB kabel během kopírování souborů, jinak může dojít k jeho poškození nebo ke ztrátě.
- K čištění pera nepoužívejte organické rozpouštědla ani čisticí prostředek.
- V případě potřeby pero vyčistěte měkkým vlhkým hadříkem.
- Kryt neotevírejte a pero nerozebírejte jinak může hrozit jeho poškození nebo ztráta dat. Nepokoušejte se ho opravovat. V případě poškození se obraťte na vašeho prodejce.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud nemůžete pero zapnout.

- Pero není nabitě, postupujte podle pokynů k nabíjení.
- Připojte pero k počítači a ověřte si přítomnost složky GENIUSO BOOKS.
- Ujistěte se, že jste dostatečně dlouho (tři sekundy) drželi tlačítka (1).

Pokud nahrávka zní pomalu nebo zkresleně.

- Zkontrolujte, zda není pero v blízkosti rušivých zdrojů, jako je silné magnetické nebo elektrické pole. Pokud je, odstraňte nebo opusťte zdroj rušení.

Pokud zvukové soubory nejsou ve shodě s knihou.

- Přiložte pero na logo Geniuso na obálce knihy pro potvrzení vybrané

knihy.

- Zkontrolujte, zda máte ve složce s číslem knihy uložen správný .xbl soubor.

Pokud nemůžete kopírovat soubory do složek.

- Zkontrolujte, zda není interní paměť plná. Pokud ano, smažte nebo odstraňte nepotřebné soubory.
- Ujistěte se, že mezi perem a vašim počítačem jsou oba konektory USB kabelu správně a pevně zapojeny.

Pokud LED kontrolka bliká a pero nerozeznává ozvučená místa v knize.

- Přiložte pero na logo Geniuso na obálce knihy.
- Pero vypněte a zapněte.
- Pero mohlo „zamrznout“, v takovém případě jej restartujte.
- Upravte způsob držení pera. Pero by mělo být ve svislé poloze k příkládaným místům.

RECYKLOVÁNÍ

Recyklováním pomáháte chránit životní prostředí. Vestavěná Li-on baterie se nachází pod zadním krytem. Kryt uvolníte odšroubováním proti směru hodinových ručiček.

V případě jakýchkoli nejasností jsme vám k dispozici. Kontakt naleznete na stránce

www.geniuso.sk

PARAMETRY PERA

Provozní teplota: 0 °C ~ + 50 °C

Provozní vlhkost: 5 ~ 95 % RH

Baterie: zabudovaná Li-ion
3.7 V; 400 mAh
max. proud: 250 mA

Typ připojení: USB 2.0

Paměť: zabudovaná, 16 GB

Podporované formáty dat: .XBL; .MP3; .WAV

Sluchátka: 32 Ω; 3,5-mm konektor

Reproduktor: 8 Ω; 1 W

Čas nabíjení: 2 - 3 hodiny

Čas provozu po úplném nabití: 4 hodiny v průměru

Rozměry: 15.7 x 3.5 x 3.5 cm
(D x Š x H)

Obsah balení: Geniuso pero, USB-C kabel, manuál

Rok výroby 03/2023

SKU: 101

Výrobce a distributor: MarDur s.r.o.
Klemensova 15
811 09 Bratislava

Země původu Slovensko
podpora@geniuso.sk

Pokud se pero nepoužívá v souladu s pokyny uvedenými v tomto manuálu, nevztahuje se na něj záruka!

Upozornění:
Nevhodné pro děti do 3 let.
Obsahuje malé části.
Hrozí nebezpečí vdechnutí.

